







模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

自带pid功能不需要调节参数，设置目标温度，启动开关即可使用pid功能

M376为该路PID调节开关，MOV K100 D128
M376置为0，开启PID加热，K100为100度的意思。
M376置为1，关闭PID加热。D128为该路PID温度设定地址。
上电时M376默认置为0，就是说默认开启该路PID加热
如果需要关闭PID加热，可以把M376置为0关闭该路PID加热
其他四路同理



产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--